

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Alfa Romeo	145	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	146	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	147	00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Alfa Romeo	147	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Alfa Romeo	156	03	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Alfa Romeo	147 GTA	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	156 berline	97	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Alfa Romeo	156 crosswagon	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	156 sportwagon	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	156 SW	00	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	159 berline	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Alfa Romeo	159 sportwagon	06	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	999	40-50	40-50
Alfa Romeo	159 sportwagon	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	166 berline	98	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Alfa Romeo	166 berline	03	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Alfa Romeo	4C	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	Brera	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Alfa Romeo	giulietta	10	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Alfa Romeo	giulietta	14	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Alfa Romeo	GT	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	GTV	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	mito	08	40	40	40	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Alfa Romeo	mito	13	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Alfa Romeo	spider	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Alfa Romeo	spider	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A1	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A1	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A1 Sportback	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A1 Sportback	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A2	00	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A3	96	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A3	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A3	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A3	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A3 Cabriolet	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A3 Cabriolet	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	A3 Sedan	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Audi	A3 Sportback	04	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Audi	A3 Sportback	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A3 Sportback	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Audi	A3 Sportback Quattro	04	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Audi	A4 allroad	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A4 allroad	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A4 Avant	99	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A4 Avant	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A4 Avant	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Audi	A4 Avant	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Audi	TT	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT roadster	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT roadster	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT roadster	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Audi	TT roadster	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	i3	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	i8	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
BMW	Serie 1	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 1	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 1	11	20-110	20-110	20-110	20-111	20-111	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
BMW	Serie 1	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 1 3 porte	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 1 3 porte	12	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	999	40	20-40-110
BMW	Serie 1 cabrio	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 1 coupe	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 2 Active tourer	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 2 Cabrio	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 2 Coupe	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 2 Gran tourer	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 berline	98	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 3 berline	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 3 berline	08	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 3 berline	11	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
BMW	Serie 3 berline	15	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
BMW	Serie 3 Cabrio	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Cabrio	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Coupe	99	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	999	30-40	30-40
BMW	Serie 3 Coupe	03	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
BMW	Serie 3 Coupe	06	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 3 Coupe	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Gran turismo	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Gran turismo	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	99	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20	20	20	20	999	40	20
BMW	Serie 3 Touring	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 3 Touring	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 4 Cabrio	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 4 coupe	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 4 Gran coupe	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 5 berline	95	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 5 berline	03	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
BMW	Serie 5 berline	07	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 5 berline	10	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 5 berline	13	40	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
BMW	Serie 5 Gran Turismo	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 5 Gran Turismo	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 5 Touring	97	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
BMW	Serie 5 Touring	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 5 Touring	07	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
BMW	Serie 5 Touring	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 5 Touring	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 cabrio	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 cabrio	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 cabrio	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 cabrio	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 Coupe	04	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 6 Coupe	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 Coupe	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
BMW	Serie 6 Gran Cuope	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 6 Gran Coupe	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Serie 7	94	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 7	01	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 7	08	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 7	12	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
BMW	Serie 7	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X1	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
BMW	X1	12	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
BMW	X1	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X3	04	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	20-30-50	999	30-50	20-30-50
BMW	X3	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X3	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X3	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X4	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X5	03	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	20-50-60	999	50-60	20-50-60
BMW	X5	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X5	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X5	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X6	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X6	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	X6	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Z3 Cabriolet	99	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Z4	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Z4	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
BMW	Z4	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Cadillac	ATS	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Cadillac	ATS Coupe	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Cadillac	BLS berline	06	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Cadillac	BLS Vagon	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Citroen	C4	10	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Citroen	C4	14	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Citroen	C4 Aircross	12	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	10-30-50	999	10-30-50	10-30-50
Citroen	C4 Cactus	14	30-50	999	999	30-50	30-50	999	999	999	999	999	30-50	999
Citroen	C4 Coupe	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C4 Coupe	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C4 Gran Picasso	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C4 Picasso	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C4 Picasso	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C4 Picasso	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C5 berline	04	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	ok	ok	ok	ok	999	10-40	ok
Citroen	C5 berline	08	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Citroen	C5 berline	12	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Citroen	C5 Tourer	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Citroen	C5 Tourer	01	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	10-20-40-50-110	999	10-40-50	10-20-40-50-110
Citroen	C5 Tourer	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C5 Tourer	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	C6 berline	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	C6 berline	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	C8	02	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Citroen	C8	08	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	C8	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	C-crosser	07	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30-40	20-30
Citroen	C-Zero	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	DS3	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Citroen	DS3	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS3 cabrio	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS4	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS4	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS5	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS5	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	DS5	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	Evasion	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	grand C4 Picasso	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	grand C4 Picasso	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	grand C4 Picasso	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Citroen	grand C4 Picasso	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Jumper	94	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Nemo multispace	08	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Citroen	Picasso	97	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Citroen	Picasso	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Citroen	Saxo.Ph2	97	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Saxo.Ph3	99	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Citroen	Xantia	97	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Xsara	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Xsara	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Citroen	Xsara Picasso	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Ferrari	California	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ferrari	F12berlinetta	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ferrari	F430	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ferrari	F430 Spyder	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ferrari	FF	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	500	07	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	500	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Fiat	600	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	600	05	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	500 Abarth	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500C	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500C	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500L	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500L living	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	500X	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Bravo	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Bravo	07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Fiat	Bravo	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Fiat	Bravo	11	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Croma II	05	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Croma II	07	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Fiat	Doblo	00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Fiat	Doblo	05	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Fiat	Doblo	09	30-40-110	30-40-110	30-40-110	30-40-110	30-40-110	999	999	999	999	999	30-40	999
Fiat	Doblo	13	30-40-110	30-40-110	30-40-110	30-40-110	30-40-110	999	999	999	999	999	30-40	999
Fiat	Doblo	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Freemont	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Grande Punto	05	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Grande Punto	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Idea	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Idea	08	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Marea	93	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Multipla	98	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Fiat	Multipla	04	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Fiat	Palio	97	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Fiat	Panda	91	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Panda	03	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Panda	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Panda	11	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Panda 4x4	91	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Panda 4x4	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Panda 4x4	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Panda 4x4	12	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Punto	93	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Punto	03	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Punto	05	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Fiat	Punto	11	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Punto Evo	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Qubo	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Fiat	Sedici	06	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Sedici	09	20	20	20	20	20	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Fiat	Stilo	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Stilo MW	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Tipo	15	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	ok	ok
Fiat	Ulysse	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Fiat	Ulysse	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	B-Max	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Ford	C - Max	03	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Ford	C - Max	07	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	999	10-40	10-20-40
Ford	C - Max	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Ford	C - Max	15	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Ford	C - Max 7	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Ford	C - Max 7	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ford	Cougar	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Ecosport	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Ecosport	15	110	110	110	110	110	110	110	110	110	999	Ok	110
Ford	Edge	16	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ford	Escort	95	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Ford	Escort	93	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Ford	Explorer	99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Ford	Fiesta	95	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Ford	Fiesta	02	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Ford	Fiesta	08	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	999	40-50	40-50-110
Ford	Fiesta	10	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	40-50-110	999	40-50	40-50-110
Ford	Fiesta	12	999	999	999	50-110	50-110	50-110	50-110	50-110	50-110	999	999	50-110
Ford	Focus	98	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Ford	Focus	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus	11	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	999	50	20-50-110
Ford	Focus	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus Coupe Cabriolet	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus Coupe Cabriolet	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus Wagon	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Ford	Focus Wagon	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ford	Focus Wagon	11	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	20-30-40-110	999	30-40	20-30-40-110
Ford	Focus Wagon	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Ford	Fusion	02	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Ford	Fusion	06	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Ford	Galaxy	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ford	Galaxy	05	30	30	30	30	30	30	30	30	30	999	30	30
Ford	Galaxy	06	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Ford	Galaxy	10	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Ford	Galaxy	15	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	999	30	20-30-110

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Hyundai	Genesis	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Genesis Coupe	10	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Hyundai	Getz	02	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	i 10	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 10	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 10	13	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 20	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 20	12	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Hyundai	i 20	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Hyundai	i 20 Coupe	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	i 30	07	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 30	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Hyundai	i 30	12	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Hyundai	i 30	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	i 30 Wagon	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	i 30 Wagon	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	i 30 Wagon	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	i 30 Wagon	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	i 40	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	i 40 Wagon	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	i 40 Wagon	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	ix 20	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Hyundai	ix 20	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	ix 35	10	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Hyundai	ix 35	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	Lantra	97	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Hyundai	Matrix	01	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Matrix	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Santa Fe	00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Hyundai	Santa Fe	06	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Hyundai	Santa Fe	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Hyundai	Santa Fe	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Santa Fe	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Satellite	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Sonata berline	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Hyundai	Sonica berline	97	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Hyundai	Sonica berline	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Sonica berline	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Terracan	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Trajet	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Tucson	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Hyundai	Tucson	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Hyundai	Veloster	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Hyundai	XG berline	03	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Infiniti	Ex	08	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Infiniti	Fx	08	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Infiniti	G	08	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Jeep	Grand Cherokee	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Jeep	Grand Cherokee	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Grand Cherokee	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Grand Cherokee	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Nuova Wrangler	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Nuova Wrangler	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Patriot	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Jeep	Patriot	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Jeep	Renegade	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Wrangler	97	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Wrangler Unlimited	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Jeep	Wrangler Unlimited	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Carens	02	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Carens	06	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Carens	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Carnival	02	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Kia	Carnival	06	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Cee'd 2 porte	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Cee'd 3 porte	07	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Kia	Cee'd 5 porte	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Cee'd 5 porte	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Cee'd 5 porte	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Cee'd sports Wagon	07	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Kia	Cee'd sports Wagon	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Cee'd sports Wagon	15	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	Ok	20-50
Kia	Cerato	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Margentis	02	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Kia	Margentis	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Kia	Opirus	03	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Kia	Picanto	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Picanto	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Picanto	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Picanto	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Kia	Pro Cee'd	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Pro Cee'd	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Kia	Rio	02	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Kia	Rio	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Kia	Rio	11	999	999	999	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	999	ok
Kia	Rio	15	999	999	999	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	999	ok
Kia	Shuma	97	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	10	10	10	10	999	10-40	10
Kia	Sorento	02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Kia	Sorento	06	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Kia	Sorento	09	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Kia	Sorento	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Kia	Sorento	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Kia	Sorento	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Kia	Soul	09	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Land - Rover	Freelander 2	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	LRX	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Land - Rover	Range Rover	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Land - Rover	Range Rover evoque	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover evoque	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover evoque coupe	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover sport	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover sport	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Land - Rover	Range Rover sport	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	CT	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	CT	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	GS	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Lexus	GS	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	GS	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	IS	01	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Lexus	IS	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	IS	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	IS C	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	IS F	08	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	LS	03	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Lexus	LS	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	LS	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	LS	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	NX	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	RC	16	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	RX	03	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Lexus	RX	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	RX	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Lexus	RX	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	RX 400 h	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	SC	01	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	SC	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lexus	XC430	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Elise	01	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Elise	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Europa	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Evora	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Exige	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Exige	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Lotus	Exige	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mahindra	Bolero	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mahindra	Goa	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mahindra	Quanto	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Mahindra	Thar	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mahindra	XUV500	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Martin Motors	620	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Martin Motors	520i-520	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Martin Motors	Bubble	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Martin Motors	Coolcar	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Maserati	Coupe	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Ghibli	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Grancabrio	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Granturismo	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Quattroporte	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Quattroporte	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Quattroporte	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maserati	Spyder	01	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	57	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	57	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	57	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	62	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	62	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Maybach	62	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	2	03	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Mazda	2	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Mazda	2	11	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	2	14	999	999	999	20	20	20	20	20	20	999	999	20
Mazda	3	03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Mazda	3	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	3	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	3	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	3 Hatchback	15	999	999	999	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	999	20-50
Mazda	5	05	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	5	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Mazda	3 SW	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	6 berline	02	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Mazda	6 berline	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	6 berline	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Mazda	6 berline	15	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	6 SW	02	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	6 SW	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	6 SW	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Mazda	6 SW	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Mazda	6 SW	15	999	999	999	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	999	20-50
Mazda	B	94	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	BT-50	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	BT-50	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Mazda	CX-3	15	999	999	999	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	999	20-50
Mazda	CX-5	12	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Mazda	CX-5	15	999	999	999	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	999	20-50
Mazda	CX-7	07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Nissan	Navara	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Nissan	Note	08	20-40	20-40	20-40	20-40-	20-40-	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Nissan	Note	06	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Nissan	Note	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Nissan	Note	13	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Nissan	Pathfinder	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Pathfinder	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Nissan	Patrol	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Nissan	Pixo	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Primeria berline	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Nissan	Primeria berline	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Nissan	Primeria brake	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Nissan	Primeria brake	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Nissan	Pulsar	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Nissan	Qashqai	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Qashqai	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Qashqai	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Nissan	Qashqai	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Nissan	Qashqai +2	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Qashqai +2	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Nissan	Terrano	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Nissan	X - Trail	01	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	10-40	999	10-40	10-40
Nissan	X - Trail	07	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	999	40	20-40-110
Nissan	X - Trail	10	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	20-30-40	999	30-40	20-30-40
Nissan	X - Trail	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Adam	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Opel	Adam	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Opel	Agila	00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Opel	Agila	03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Opel	Agila	07	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Opel	Ampera	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Opel	Antara	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Antara	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Astra	07	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Opel	Astra	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Opel	Astra	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Opel	Astra 4 porte	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Opel	Astra brake	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Opel	Astra brake	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Opel	Astra brake	07	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Opel	Astra brake	13	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Opel	Astra brake	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Opel	Astra Coupe	00	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Astra GTC	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Astra GTC	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Astra GTC	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Opel	Astra Sport Tourer	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Peugeot	108	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	108	14	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	110-20-30	999	30	110-20-30
Peugeot	205	88	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	206	98	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	207	04	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	207	06	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	207	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	208	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	208	14	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	208	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	306	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	307	02	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	307	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	308	07	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	308	11	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	308	13	110	110	110	110	110	110	110	110	110	999	Ok	110
Peugeot	508	10	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Peugeot	806	98	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	807	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	807	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	1007	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	2008	13	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Peugeot	3008	09	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	Ok	40
Peugeot	3008	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	4007	07	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Peugeot	5008	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Peugeot	5008	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	206 CC	01	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Peugeot	206 Plus	09	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	206 SW	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	207 CC	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	207 CC	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	207 Plus	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	207 SW	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Peugeot	207 SW	12	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80	999	80	20-80
Peugeot	306 brake	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Peugeot	307 brake	05	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Peugeot	307 CC	05	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Peugeot	308 CC	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	308 CC	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Peugeot	308 SW	08	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Peugeot	308 SW	11	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Peugeot	308 SW	14	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Peugeot	405 berline	89	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Peugeot	406 berline	99	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Peugeot	406 brake	99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Peugeot	407 berline	04	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Renault	Logan berline	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Renault	Logan brake	06	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Renault	Megane	99	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Megane	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Megane	13	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Megane brake	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Renault	Megane brake	03	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Renault	Megane brake	06	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	999	40	20-40-110
Renault	Megane brake	09	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	20-40-110	999	40	20-40-110
Renault	Megane brake	10	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Renault	Megane brake	12	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Renault	Megane brake	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane CC	99	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Renault	Megane CC	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane CC	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane CC	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane CC	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe	99	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Coupe-cabriolet	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Megane Sportour	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Modus	04	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	999	30	20-30-110
Renault	Modus	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Renault	Modus	10	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Renault	Nuova Clio	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Nuova Clio	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Safrane	96	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Renault	Scenic	99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Renault	Scenic	03	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic	06	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic	12	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Renault	Scenic X-Mod	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic X-Mod	12	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Renault	Scenic X-Mod	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Renault	Talisman	15	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	999	Ok	Ok
Renault	Twingo	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Renault	Twingo	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Renault	Twingo	07	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Renault	Twingo	10	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Renault	Twingo	11	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Renault	Twingo	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Vel Satis	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Wind	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Renault	Zoe	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Rover	25	00	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Rover	200	92	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Rover	75 berline	98	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Rover	75 berline	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Rover	75 tuorer	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Rover	75 tuorer	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Rover	Serie 600 berline	95	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Rover	Serie 600 berline	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Rover	Streetwise	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9.3 Cabriolet	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Saab	9.3 Cabriolet	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Saab	9.3 Cabriolet	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Saab	9.3 Sport wagon	05	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20	20	20	20	999	40	20
Saab	9.3 Sport wagon	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Saab	9.3 Sport wagon	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9.3X	09	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9.5	01	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Saab	9.5	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9.5	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9.5 Wagon	98	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20	20	20	20	999	40	20
Saab	9.5 Wagon	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Saab	9.7X	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9-3 Berline	02	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Saab	9-3 Berline	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Saab	9-3 Berline	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Alhambra	95	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Alhambra	00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Alhambra	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Alhambra	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Alhambra	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Altea	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Seat	Altea	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Altea Freetrak	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Altea Freetrak	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Altea XL	07	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Altea XL	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Arosa	97	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Cordoba	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Cordoba	02	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Cordoba	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Cordoba brake	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Exeo	09	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Seat	Exeo ST	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Ibiza	99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Seat	Ibiza	02	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Seat	Ibiza	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Ibiza	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Ibiza	15	999	999	999	20	20	20	20	20	20	999	999	20
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	08	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Ibiza SC - Sportcoupe	15	999	999	999	20	20	20	20	20	20	999	999	20
Seat	Ibiza ST -Stationwagon	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Ibiza ST -Stationwagon	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Ibiza ST -Stationwagon	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Leon	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Leon	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Leon	12	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Leon copa	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Leon SC	13	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Leon ST	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Seat	Mii	12	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Seat	Nuova Ibiza	08	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Seat	Nuova Ibiza	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Toledo	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Toledo	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Seat	Toledo	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Citigo	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Fabia	01	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Fabia	07	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Skoda	Fabia	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Fabia	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Fabia Combi	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Fabia Wagon	01	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Fabia Wagon	07	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Skoda	Fabia Wagon	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Skoda	Fabia Wagon	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Octavia berline	00	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Skoda	Octavia berline	04	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Skoda	Octavia berline	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Skoda	Octavia berline	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Skoda	Octavia Wagon	00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Octavia Wagon	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Octavia Wagon	08	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Skoda	Octavia Wagon	13	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	999	50	20-50-110
Skoda	Rapid	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Skoda	Rapid Spaceback	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Roomster	06	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Skoda	Roomster	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Skoda	Superb	02	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Skoda	Superb	08	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Skoda	Superb	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Skoda	Superb	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Skoda	Superb Wagon	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Skoda	Superb Wagon	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Superb Wagon	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Skoda	Yeti	09	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Skoda	Yeti	13	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Smart	Forfour	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Smart	Fortwo Cabriolet	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	ok	999	999
Smart	Fortwo Cabriolet	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	ok	999	999
Smart	Fortwo Cabriolet	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	ok	999	999
Smart	Fortwo Cabriolet	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Smart	Fortwo Coupe	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	ok	999	999
Smart	Fortwo Coupe	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	ok	999	999
Smart	Fortwo Coupe	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	ok	998	998
Smart	Fortwo Coupe	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Smart	Nuova forfour	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Smart	Nuova fortwo	14	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Smart	Roadster	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Smart	Roadster Coupe	04	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Actyon	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Actyon Sports	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Actyon Sports	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Korando	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Korando	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Kyron	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Kyron	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Kyron	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Rexton	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Rexton	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Rexton W	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Ssangyong	Rodius	05	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Rodius	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Ssangyong	Tivoli	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	B9 Tribeca	06	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	B9 Tribeca	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	BRZ	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Subaru	Forester	02	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Forester	08	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Subaru	Forester	11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Subaru	Forester	13	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Subaru	G3X Justy	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	Impreza	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Subaru	Impreza	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	Impreza SW	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Subaru	Impreza xv	11	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Subaru	Justy	07	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	Legacy berline	03	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Legacy berline	06	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20-40	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Legacy berline	10	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	Legacy SW	03	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Legacy SW	06	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Legacy SW	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Subaru	Levorg	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	Outback	03	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Outback	06	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Subaru	Outback	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Subaru	Outback	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Subaru	Outback	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Subaru	Trezia	11	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Subaru	WRX	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	WRX	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Subaru	XV	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Alto	02	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Alto	09	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Suzuki	Celerio	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	20	20
Suzuki	Grand Vitara	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Grand Vitara	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Grand Vitara	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Grand Vitara XL 7	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Ignis	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Ignis 4x4	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Jimny	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Jimny	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Jimny	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Jimny Cabriolet	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Kizashi	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Liana	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	S-Cross	13	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Suzuki	Splash	08	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Suzuki	Splash	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Suzuki	Swift	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Suzuki	Swift	10	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Suzuki	Swift	13	20-110	999	999	999	999	999	999	999	999	999	Ok	999
Suzuki	Swift sport	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Suzuki	Swift sport	10	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	20-40-50-	999	40-50	20-40-50-
Suzuki	SX4	06	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Suzuki	SX4	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Suzuki	Vitara	90	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Vitara	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Vitara Cabriolet	90	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Suzuki	Wagon R+	03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Tata	Aria	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Toyota	MR	00	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	MR	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Pic nic	98	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Toyota	previa	00	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	previa	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Prius	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Prius	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Prius	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Prius +	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Prius +	15	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Rav 4	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Rav 4	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Rav 4	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Rav 4	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Rav 4	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Rav 4 crossover	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Toyota	Urban Cruiser	09	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	999	40-50	20-40-50-110
Toyota	Verso	03	998	999	999	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Verso	09	20-50	999	999	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Toyota	Verso	13	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Toyota	Verso	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Verso S	11	20	999	999	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris	99	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Toyota	Yaris	03	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris	06	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris	11	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris	13	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	999	40-50	20-40-50-110
Toyota	Yaris	14	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Toyota	Yaris S	09	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Toyota	Yaris Verso	99	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Yaris Verso	03	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Toyota	Yaris zerodieci	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Amarok	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Beetle	98	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Beetle Cabriolet	03	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Bora berline	98	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volkswagen	Bora brake	99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Bora compacte	98	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volkswagen	Caddy	10	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Caddy	15	999	999	999	20	20	20	20	20	20	999	999	20
Volkswagen	Caddy Life	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Eos	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Eos	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Fox	05	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Golf R	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	999	50	50
Volkswagen	Golf sport edition R	11	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Volkswagen	Golf 4M	04	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volkswagen	Golf Cabriolet	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Golf IV	99	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volkswagen	Golf IV brake (variant)	99	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Golf Plus	05	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	20-40-50	999	40-50	20-40-50
Volkswagen	Golf Plus	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Golf Sportsvan	14	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Golf V	03	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Volkswagen	Golf Variant	07	80	80	80	80	80	80	80	80	80	999	80	80
Volkswagen	Golf Variant	09	80	80	80	80	80	80	80	80	80	999	80	80
Volkswagen	Golf Variant	13	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Golf VI	09	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Volkswagen	Golf VII	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Jetta	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Jetta	10	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Lupo	98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Maggiolino	11	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Maggiolino Cabriolet	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Multivan	03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	New Beetle	05	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	New Beetle Cabriolet	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Passat alltrack	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volkswagen	Passat berline	96	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Passat berline	00	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Passat berline	05	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Passat berline	10	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volkswagen	Passat berline	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volkswagen	Passat CC	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Passat CC	12	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Passat Variant	96	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Passat Variant	00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Passat Variant	05	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30	999	30	20-30
Volkswagen	Passat Variant	10	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Volkswagen	Passat Variant	14	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	20-50-110	999	50	20-50-110
Volkswagen	Phaeton	02	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Phaeton	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Phaeton	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Polo	05	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Polo	09	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Polo	14	999	999	999	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	999	20-110
Volkswagen	Polo brake	98	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Polo Cross	10	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	20-80-110	999	80	20-80-110
Volkswagen	Polo GTI	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Polo.Ph1	94	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volkswagen	Polo.Ph2	99	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volkswagen	Scirocco	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volkswagen	Sharan	95	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
 20 = usare cinghia con adattatore lato
 30 = usare cinghia con adattatore sotto
 40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
 60 = aprire il portellone con attenzione
 70 = non usare i tergilunotto
 80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
 100 = tenere in sospensione
 110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Volkswagen	Sharan	04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Sharan	10	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50	999	50	20-50
Volkswagen	Sharan	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Tiguan	07	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Tiguan	11	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	20-30-50-110	999	30-50	20-30-50-110
Volkswagen	Tiguan	15	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Touareg	02	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Volkswagen	Touareg	03	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Touareg	07	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	999	10	10-20
Volkswagen	Touareg	10	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Touareg	14	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	20-110	999	Ok	20-110
Volkswagen	Touran	06	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	999	Ok	ok
Volkswagen	Touran	10	110	110	110	110	110	110	110	110	110	999	Ok	110
Volkswagen	Touran	12	110	110	110	110	110	110	110	110	110	999	Ok	110
Volkswagen	Touran	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	999	Ok	20
Volkswagen	Up	11	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	20-30-110	999	30	20-30-110
Volvo	C30	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	C30	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	C70	98	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	C70	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	C70	09	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	S40	04	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volvo	S40	07	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	S60	04	40	40	40	40	40	ok	ok	ok	ok	999	40	ok
Volvo	S60	06	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	S60	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	S60	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	S60	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	S80	06	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	S80	09	40	40	40	40	40	40	40	40	40	999	40	40
Volvo	S80	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	V40	12	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	V50	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Volvo	V50	07	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Volvo	V60	10	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	V60	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	V60	15	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	V70	04	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	999	40	20-40
Volvo	V70	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	V70	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	XC60	08	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	XC60	13	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	XC70	07	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	XC70	13	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998
Volvo	XC90	02	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	20-40-50-110	999	40-50	20-40-50-110
Volvo	XC90	06	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999
Volvo	XC90	11	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998

10 = usare cinghia con adattatore sopra
20 = usare cinghia con adattatore lato
30 = usare cinghia con adattatore sotto
40 = usare barra ripetitrice luci-targa

50 = attenzione spoiler
60 = aprire il portellone con attenzione
70 = non usare i tergilunotto
80 = usare cinghie superiori sul railing

90 = agganciare sul paraurti
100 = tenere in sospensione
110 = massimo 2 bici

Marca	Modello	Anno	VERONA	NEW CRUISER	CRUISER DELUX	VENEZIA	MESTRE	NEW HI-BIKE	MILANO	PADOVA	FIRENZE	SMART RACK	BdG	PURE INSTINCT
Volvo	XC90	14	998	998	998	998	998	998	998	998	998	999	998	998